



Galileo Fit

Vorteile

- Seitenalternierendes Vibrationstraining
- Höchster Qualitätsstandard
- Einstellbarer Frequenzbereich: 5 - 36 Hz
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland
- inkl. Halteständer mit Bedienteil
- Galileo Silent
- Galileo Training App
- Galileo Smart Coaching-Funktion
- Wobbel-Funktion

Galileo Fit

Das Modell für den anspruchsvollen Home-Anwender

Mit integrierter Wobbel- und Smart Coaching-Funktion. Mit seiner großen Trainingsplattform und großen Amplitude ist Galileo Fit ein hervorragendes Trainingsgerät zur Leistungssteigerung, aber auch zur Muskellockerung und Entspannung. Durch die maximale Belastbarkeit von 200 kg wird ein großer Anwenderkreis abgedeckt und auch die Verwendung von größeren Zusatzgewichten ermöglicht. Die integrierte Wobbel-Funktion fordert und trainiert das neuronale System durch zufällige Frequenzänderungen, auf welche sich der Anwender einstellen muss. Die Smart Coaching-Funktion kann die Intensität während des Trainings automatisch an die individuellen Fähigkeiten bzw. die gewählte Körperhaltung und Amplitude anpassen.

OPTIONAL: Galileo App-Steuerung

Mit der Galileo App-Steuerung können Sie Ihr Galileo Gerät über eine intuitiv zu bedienende App steuern. Die verschiedenen Trainingsparameter wie Zeit, Frequenz und Amplitude können über Bluetooth eingestellt werden. Somit macht das Training am Galileo noch mehr Spaß, ist noch abwechslungsreicher und einfacher in der Handhabung.

Jede Übung kann in bis zu sechs Schwierigkeitsgraden – vom Leichten zum Schweren – durchgeführt werden.

Intuitive Bedienung direkt über Ihr Endgerät zur Visualisierung des kompletten Trainingsablaufes.

mehr Infos

Lieferumfang und technische Daten

- Halteständer mit Bedienteil inklusive Schlüsselschalter
 - Maße: 730 x 880 x 1300 mm
 - Gewicht: 22 kg

- Fernbedienung
 - Mit 3 Tasten: Start/Stopp, Frequenz +/-
- Basiseinheit
 - Integriertes Bedienteil inklusive Tasten und Anzeige
 - Maße: 780 x 615 x 138 mm
 - Trittfläche: 580 x 370 mm
 - Gewicht: 42 kg
 - Amplitude: 0..+/-5,2 mm (Hub: 10,4 mm)
 - Max. Beschleunigung: 27,1 g
 - Frequenzbereich: 5..36 Hertz
 - Max. Belastbarkeit: 200 kg
 - Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, 800 VA
 - CE-Kennzeichnung
- Enthaltenes Zubehör
 - Netzkabel und Bedienungsanleitung
 - Trainingsposter mit Galileo Grundübungen
 - Trainingshandbuch

Integrierte Funktionen bei Galileo Fit:

- Galileo Training App
 - Die Galileo Training App ist ein interaktives Übungshandbuch, mit dessen Hilfe Sie Ihr individuelles Training aus mehr als 200 Übungsvarianten erstellen können.
- Galileo Smart Coaching-Funktion
 - Durch die Galileo Smart Coaching-Funktion kann eine automatische Anpassung der Intensität bei zu breiter Fußstellung bzw. zu steifer Körperhaltung erfolgen. Damit kann Ihr Training noch effizienter und sicherer gestaltet werden.
- Wobbel-Funktion
 - Nutzen Sie die Wobbel-Funktion insbesondere für Gleichgewichts- und Koordinations-Übungen oder einfach nur für den Extra-Kick beim Work-out-Training mit hohen Frequenzen in der tiefen Hocke!

Optional erhältlich

- Farbvarianten
 - Cremeweiß
 - Rubinrot
 - Narzissengelb
 - Signalblau