



## Galileo Fit Extreme

### Vorteile

- Seitenalternierendes Vibrationstraining
- Höchster Qualitätsstandard
- Einstellbarer Frequenzbereich: 5 - 36 Hz
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland
- inkl. Halteständer mit Bedienteil
- inkl. 2x Vibrationshantel Mano 30
- Galileo Silent
- Galileo Smart Coaching-Funktion
- Wobbel-Funktion

## Galileo Fit Extreme

### Das starke Paket für hochintensives Ganzkörpertraining

Das starke Paket für hochintensives Ganzkörpertraining.

Inklusive Galileo® Fit, unserem Standardmodell für den anspruchsvollen Fitnessbereich, und 2 integrierten Galileo® Mano 30 Hanteln für entspannendes sowie anspruchsvolles Training.

Die Kombination aus Altbewährtem, dem Galileo Fit mit seiner großen Trainingsplattform und großen Amplitude, und der Galileo Mano 30, ermöglicht ein hochintensives Ganzkörpertraining. Technisch vereint in einem Gerät können jetzt gleichzeitig die unteren Extremitäten, der Rumpf und der Oberkörper mit den oberen Extremitäten trainiert werden. Die zentrale Steuerung des Galileo Fit und der Hanteln erfolgt über das intuitive Bedienfeld am Halteständer. Dabei sind die Hanteln separat zu- und abschaltbar. Mit der Smart Coaching-Funktion bietet Galileo dem Nutzer noch mehr Sicherheit und Effizienz. Automatisch wird hierbei die Frequenz an die individuellen Fähigkeiten angepasst.

Das Bedienteil ist mit einer Chipkarten-Funktion zur Personalisierung des Galileo Trainings ausgerüstet. Dies ermöglicht Ihnen die Abrechnung von Trainingszeiten auf Galileo und erlaubt die individuelle Anpassung verschiedener Trainingsprogramme und Trainingsparameter für jeden einzelnen Anwender. Der Lieferumfang der Chipkarten-Version beinhaltet die Sonderfunktion des Bedienteils sowie 10 Chipkarten und einen Kartenleser mit PC-Software Galileo TPM Trainingsplan-Manager für Ihren PC.

### OPTIONAL: Galileo App-Steuerung

Mit der Galileo App-Steuerung können Sie Ihr Galileo Gerät über eine intuitiv zu bedienende App steuern. Die verschiedenen Trainingsparameter wie Zeit, Frequenz und Amplitude können über Bluetooth eingestellt werden. Somit macht das Training am Galileo noch mehr Spaß, ist noch abwechslungsreicher und einfacher in der Handhabung.

Jede Übung kann in bis zu sechs Schwierigkeitsgraden – vom Leichten zum Schweren – durchgeführt werden.

Intuitive Bedienung direkt über Ihr Endgerät zur Visualisierung des kompletten Trainingsablaufes.

mehr Infos

Systemvoraussetzungen:

Bluetooth®.

iOS® 10.1 oder höher.

vollwertiges Android® 4.2 oder höher (keine Android Go Edition).

## Lieferumfang und technische Daten

Gesamtmaß: LxBxH 780 x 880 x 1300 mm

Maße Basiseinheit: LxBxH 780 x 615 x 140 mm

Trittfläche: LxB 580 x 370mm

Gesamtgewicht: 70 kg

Gewicht Basiseinheit: 42 kg

Frequenz: 5 ... 36 Hz

Amplitude: 0..-/+ 5,2 mm

Hub: 10,4 mm

max. Belastbarkeit: 200 kg

Leistungsaufnahme: 1000 VA

KEINE Fernbedienung

ACHTUNG: kein Medizinprodukt lt. MPG93/42!

OPTIONEN:

– Galileo Personal Trainer

Erweitern Sie Ihr Übungsspektrum durch die zentral steuerbare Kombination der Geräte. Durch die Galileo Smart Coaching-Funktion kann sich Ihr

Training noch effizienter und sicherer gestalten.

### Integrierte Funktionen bei Galileo Fit Extreme

- Galileo Training App

- Die Galileo Training App ist ein interaktives Übungshandbuch, mit dessen Hilfe Sie Ihr individuelles Training aus mehr als 200 Übungsvarianten auswählen können.

- Galileo Smart Coaching-Funktion

- Durch die Galileo Smart Coaching-Funktion kann eine automatische Anpassung der Intensität bei zu breiter Fußstellung bzw. zu steifer Körperhaltung erfolgen. Damit können Sie Ihr Training noch effizienter und sicherer gestalten.

- Wobbel-Funktion

- Nutzen Sie die Wobbel-Funktion insbesondere für Gleichgewichts- und Koordinations-Übungen oder einfach nur

für den Extra-Kick beim Work-out-Training mit hohen Frequenzen in der tiefen Hocke!